

07 기능상세설명

d/S

: 온도, 습도 표시타입 설정

사용자사 온도, 습도, 타입별로 표시창에 볼 수 있도록 설정하는 기능

- bH** 온도, 습도 교차 표시되는 기능
- b** 온도만 표시되는 기능
- H** 습도만 표시되는 기능

[o]

: 현재온도 보정 기능

- 제품 자체에는 문제가 없으나 외부에서 입력되는 센서에 발생하는 오차 및 기준온도(예: 수은 온도계 또는 기존에 사용중인 온도계, 온도조절기)와 온도가 상이할시 보정하는 기능

예) 실제온도 : 10.0℃ → **[o]** 0.0 을 -2.0 으로 수정
 표시창 : 12.0℃ → 10.0 으로 표시(수정된 현재온도)

[o2]

: 현재습도 보정 기능

- 제품 자체에는 문제가 없으나 외부에서 입력되는 센서에 발생하는 오차 및 기준습도(예: 기존에 사용중인 습도계, 습도조절기)와 습도가 상이할시 보정하는 기능

예) 실제습도 : 32% → **[o2]** 0 을 2으로 수정
 표시창 : 30% → 32% 으로 표시(수정된 현재습도)

08 간단한 고장 진단요령

※ 제품의 사용중 ERROR를 표시하는 경우

- **[Err]** 경우는 제품이 사용 중 외부로부터 강한 노이즈를 받아서 내부에 있는 각종 DATA의 기억소자가 파손된 경우입니다. 이 경우에는 당사로 A/S를 의뢰 하십시오.
- 본 조절기는 외부의 노이즈에 대하여 보완대책이 수립되어 있습니다만, 무한정 노이즈를 견디는 것은 아닙니다.
- 노이즈(2KV)이상이 유입되면 내부가 파손될 수 있습니다.
- **[oErr]** (오픈에러), **[SErr]** (쇼트에러)같은 문자가 나타나면 센서에 이상이 생긴 경우입니다. 센서를 확인하여 주십시오.

※ 상기제품시양은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수도있습니다. 상기취급시 주의사항에 명기된 내용을 잘 숙지하시고 반드시 지켜주십시오.

- 품질보증기간 : 구입한 날로부터 1년
- 주소 : (도로명) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단1로 56
(지번) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 901-1 (우)46034

- A/S 전화 : 070-7815-8266 • 상담전화 : 051-819-0425 ~ 0427
- FAX : 051-819-4562 • 홈페이지 : www.conotec.co.kr
- 전자메일 : conotec@conotec.co.kr
- SNS : 페이스북, 인스타그램, 트위터, 유튜브 ▶ '코노텍' 검색

◆ 설치시 주의사항

- 감전의 위험을 피하려면, 이 장비는 보호용 접지와 공급전원에 연결되어야 합니다.
- 통풍구를 막지 마십시오.

◆ 취급시 주의사항

※ 본계기는 다음과 같은 환경에 적합합니다.

- 주변 : 온도 : 0 ~ 60℃ ■ 주변 습도 : 80%RH 이하
- 정격전원 : 220VAC ± 10% 50/60Hz

■ 주요 생산 품목 및 개발

- 온/습도 조절기 • 디지털 타이머 • 전류 & 전압 판넬 메타 • 기타 제품개발

※ 본 설명서는 네이버 나눔글꼴을 이용하여 제작되었습니다.