



- ◆ SMS-1TL의 제품상태 표시
- ◆ 등록된 하위제품의 온도, 습도, 이상신호 표시

- ◆ SMS-1TL의 제품의 등록된 전화번호 확인메뉴

- ◆ 경보를 수신받은 전화번호 입력메뉴(최대 5명)
- ◆ 등급지정(무조건 통보, 앞사람 확인시 통보안함) 가능

- ◆ SMS-1TL에 USB를 부착하여 데이터를 저장시 저장주기 설정

- ◆ 상위(PC), 하위(통신제품)의 통신속도를 설정하는 메뉴

- ◆ 기기의 개통작업을 하는 메뉴 (출고시 개통되어 있으므로 사용하지않음)

- ◆ 제품내부의 시간을 설정하는 메뉴 (제품이 개통되어 있으면 자동으로 현재시간을 불러옴)

- ◆ 설정값을 공장초기화 하는 메뉴 (설정값이 모두 초기화 되므로 사용시 주의)

- ◆ 설정값을 저장하고 메인화면으로 돌아가는 메뉴 (SET키를 5초간 누르고 있거나, 아무런 키동작없이 1분간 지속될 경우 자동으로 저장)

- : 다음 변경
- ▲ : 모음 변경
- ◀ : 받침 변경
- ▶ : 다음 글자
- : 한글, 영문, 숫자 변경